

## MISES EN GARDE

### **Afin de vous garantir un plaisir maximum, nous vous conseillons de respecter les règles suivantes lors de la pratique du e-BUGGY:**

- Le e-BUGGY est un fauteuil tout terrain destiné à la pratique de la balade tout chemin
- Pour votre sécurité ne partez jamais seul, vérifiez l'état et la charge des batteries
- Le e-BUGGY est monoplace, vous ne devez en aucun cas embarquer un passager
- La charge maximum embarquée sur le e-BUGGY ne doit pas dépasser 110 kilos pilote inclus.
- Le port du casque et de lunettes est fortement conseillé lors de la pratique du e-BUGGY.
- Vous ne devez pas dépasser les 9 km/h et devez rester maître de l' e-BUGGY.
- Vérifiez auprès de votre assurance que votre Responsabilité Civile vous couvre lors de l'utilisation de l'e-BUGGY.
- Si votre FTT est équipé des adaptations de frein pour tétraplégique, il ne faut pas faire fonctionner ces freins de façon continue, sinon ils vont se bloquer au bout d'un moment (échauffement) ; si c'est le cas, il faut attendre un petit moment pour qu'ils se débloquent ou alors détendre légèrement les câbles de freins à l'aide des ajusteurs de tension de câble.( les réajuster une fois les freins revenus à température normale)
- Avant de monter ou de descendre du e-BUGGY, s'assurer qu'il soit hors-tension, et que le bouton soit bien en marche avant.
- Ne laissez jamais jouer des enfants avec un e-BUGGY.
- Ne pas faire de modification sur le e-BUGGY.
- Adaptez votre comportement de conduite aux conditions météorologiques et routières existantes
- Pour la sécurité vérifiez le bon fonctionnement et la propreté des appareils de sécurité
- Ne roulez jamais la nuit, sans éclairages
- Pour être visible dans l'obscurité portez des vêtements clairs ou réfléchissants
- Ne pas s'approcher de lacs ou de tous autre dangers
- En cas d'incident, il est impératif de débrancher du boîtier de commande (voir photo ci dessous) les batteries, les moteurs et la télécommande, ceci permet d'être en roue libre pour rentrer.